

Обновление программного обеспечения (ROM) IBook eReader V5

В процессе совершенствования программного обеспечения периодически возникает необходимость замены части программного обеспечения, хранящегося в системной памяти устройства (ROM).

Для выполнения операции обновления программного обеспечения вам нужно последовательно и четко выполнить следующие инструкции:



1. Скачайте с сайта поддержки <http://lbook.ua/ru/downloads/> на свой персональный компьютер архив с образом ROM для вашего устройства.
2. Разархивируйте и запишите полученный файл **V5update.bin** в корневой раздел каталога SD-карточки. Вставьте в SD-слот устройства карточку с записанным файлом обновления
3. Подключите устройство к внешнему блоку питания.
4. Удерживая в течение 1,5-3 сек кнопку вкл./выкл. выключите устройство.
5. Удерживая кнопку «Следующая страница» расположенную с лева от экрана на лицевой стороне устройства, кратковременно нажимайте кнопку вкл./выкл. Удерживайте кнопку «Следующая страница» в нажатом состоянии до появления специального меню обновления **ROM** - после чего

отпустите кнопку.

На экране устройства должна появиться информация с номером версии загрузчика и номером версии **RomUpDate: JKV5: V5. XXXXXXXXXXXX**

6. Для начала процесса обновления ROM нажмите кнопку «OK». Если вы решили выйти из режима обновления программного обеспечения, то нажмите любую другую кнопку на устройстве.

Внимание:

- Обновление **ROM** можно производить только с помощью SD-карточек объемом до 4.0 Гб.
- Номера версий загрузчика и **RomUpDate** могут изменяться в процессе развития программного обеспечения.

Карты памяти SD (Secure Digital), подготовка и обслуживание.

Для нормальной работы устройства используемая карта памяти должна быть должным образом подготовлена к работе. Перед использованием карты памяти выполните следующие действия:

- Отформатируйте карту памяти с помощью вашего ПК
- Поместите на карту памяти необходимые файлы для последующего просмотра на устройстве.
- Используя методику «Отключение устройства от компьютера» извлеките карту из слота устройства или картридера.
- Вставьте карту памяти в устройство как описано в пункте «Установка карты памяти».

Внимание:

- Если возникают проблемы с чтением карты памяти в устройстве, то карту памяти нужно отформатировать специализированной утилитой, которую можно скачать по адресу:
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
- Если карта памяти не используется для обновления программного обеспечения устройства, форматировать можно в файловую систему **FAT** или **FAT32**
- Если карту памяти предполагается использовать для обновления программного обеспечения устройства, форматировать допустимо только в файловой системе **FAT**